

Ergänzung zum Standard der baubiologischen Messtechnik SBM-2003

BAUBIOLOGISCHE RICHTWERTE FÜR SCHLAFBEREICHE

Die baubiologischen Richtwerte sind **Vorsorgewerte**. Sie beziehen sich auf **Schlafbereiche**, das damit verbundene **Langzeitrisiko** und die empfindliche **Regenerationszeit** des Menschen. Sie sind die Folge tausendfacher, jahrelanger **Erfahrung** und orientieren sich am **Erreichbaren**.

keine Anomalie	schwache Anomalie	starke Anomalie	extreme Anomalie
-------------------	----------------------	--------------------	---------------------

A FELDER, WELLEN, STRAHLUNG

1 ELEKTRISCHE WECHSELFELDER (Niederfrequenz)

Feldstärke in Volt pro Meter	V/m	< 1	1 - 5	5 - 50	> 50
Körperspannung in Millivolt	mV	< 10	10 - 100	100 - 1000	> 1000

DIN/VDE 0848: Arbeit 20.000 V/m, Bevölkerung 7000 V/m; WHO/IRPA: 5000 V/m; MPR: 25 V/m, TCO: 10 V/m
BlmSchV: 5000 V/m; Empfehlung US-Kongress 1996: 10 V/m; Nervenreizung (RWE): ab 15 mV; Natur: < 0,0001 V/m

2 MAGNETISCHE WECHSELFELDER (Niederfrequenz)

Flussdichte in Nanotesla	nT	< 20	20 - 100	100 - 500	> 500
--------------------------	----	----------------	-----------------	------------------	-----------------

DIN/VDE 0848: Arbeit 5 Millionen nT, Bevölkerung 400.000 nT; WHO/IRPA: 100.000 nT; MPR: 250 nT, TCO: 200 nT
BlmSchV: 100.000 nT; Empfehlung US-Kongress 1996: 200 nT; DIN/VDE 0107 (EEG): 200 nT; Natur: < 0,0002 nT
Schweiz: 1000 nT (Langzeitaufenthalt); WHO/IARC (2001): 300-400 nT sind potenziell krebserregend für Menschen

3 ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN (Hochfrequenz)

Strahlungsdichte in Mikrowatt pro Quadratmeter					
gepulst	μW/m ²	< 0,1	0,1 - 5	5 - 100	> 100
un gepulst	μW/m ²	< 1	1 - 50	50 - 1000	> 1000

DIN/VDE 0848: Arbeit 25-100 Millionen μW/m², Bevölkerung, BlmSchV, WHO/IRPA: 2-10 Millionen μW/m² (je nach Frequenz); Mobilfunk gepulst: Salzburger Resolution, Ärztekammer, EEG-Effekte: 1000 μW/m²; EU-Parlament STOA: 100 μW/m²; Land Salzburg: draußen 10, drinnen 1 μW/m²; Handyfunktion: < 0,001 μW/m²; Natur: < 0,000.001 μW/m²

4 ELEKTRISCHE GLEICHFELDER (Elektrostatik)

Oberflächenspannung in Volt	V	< 100	100 - 500	500 - 2000	> 2000
Entladezeit in Sekunden	s	< 10	10 - 20	20 - 30	> 30

MPR und TCO: 500 V; Elektronikschäden: ab 100 V; schmerzhafte Schläge und Funkenüberschlag: ab 2000-3000 V

5 MAGNETISCHE GLEICHFELDER (Magnetostatik)

Flussdichteabweichung in Mikrottesla	μT	< 1	1 - 2	2 - 10	> 10
Kompassabweichung in Grad	°	< 2	2 - 10	10 - 100	> 100

DIN/VDE 0848: Arbeitsplatz 67.900 μT, Bevölkerung 21.200 μT; USA/Österreich: 5000-200.000 μT; Kernspin ~ 2 T
Natur (Erdmagnetfeld): Mitteleuropa 40-50 μT ± 0,01-1 μT; Magnetfeld Auge 0,0001 nT, Hirn 0,001 nT, Herz 0,05 nT

6 RADIOAKTIVITÄT (Gammastrahlung, Radon)

Dosisleistungserhöhung in Prozent	%	< 50	50 - 70	70 - 100	> 100
-----------------------------------	---	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Bezogen auf die lokale Umgebung: BRD im Schnitt 0,85 mSv/a (100 nSv/h); BGA: Bevölkerung 1,67 mSv/a; Strahlenschutzverordnung: Bevölkerung 1,5 mSv/a zusätzliche Belastung, Arbeitsplatz 15 mSv/a. Bei starker Abweichung von der mittleren Umgebungsstrahlung muss der Rahmen der prozentualen Dosiserhöhung enger gesteckt werden.

Radon in Becquerel pro Kubikmeter	Bq/m ³	< 20	20 - 50	50 - 200	> 200
-----------------------------------	-------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Strahlenschutzkommission SSK: 250 Bq/m³, Empfehlung Schweden: 200 Bq/m³, EPA-Empfehlung USA: 150 Bq/m³

7 GEOLOGISCHE STÖRUNGEN (Erdmagnetfeld, Erdstrahlung)

Störung Erdmagnetfeld in Nanotesla	nT	< 100	100 - 200	200 - 1000	> 1000
Störung Erdstrahlung in Prozent	%	< 10	10 - 20	20 - 50	> 50

Natürliche Erdmagnetfeldschwankungen: zeitlich 10-100 nT, örtlich (Magnetstürme, Sonneneruptionen) 100-1000 nT

B WOHNIGIFTE, SCHADSTOFFE, RAUMKLIMA

1 FORMALDEHYD und andere giftige Gase

Formaldehyd in parts per million ppm | < 0,02 | 0,02 - 0,05 | 0,05 - 0,1 | > 0,1 |
MAK-Grenzwert: 0,5 ppm; BGA-Empfehlung: 0,1 ppm; WHO: 0,05 ppm; Katalyse: 0,04 ppm; VDI 1992: 0,02 ppm
Natur: 0,002 ppm; Schleimhaut- und Augenreizung: 0,05 ppm; Riechschwelle: 0,05 ppm; Lebensgefahr: ab 30 ppm

2 LÖSEMITTEL und andere flüchtige Schadstoffe

VOC in Mikrogramm pro Kubikmeter $\mu\text{g}/\text{m}^3$ | < 100 | 100 - 300 | 300 - 1000 | > 1000 |
Molhave (1986): 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, Seifert (BGA 1990): 300 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, Gesellschaft für Umweltchemie GfU (1998): 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3 BIOZIDE und andere schwerflüchtige Schadstoffe

Summenwerte in Nanogramm pro Kubikmeter (Luft) bzw. Milligramm pro Kilogramm (Material)

	Luft	ng/m^3	< 5	5 - 50	50 - 100	> 100
Pestizide						
wie PCP, Lindan, Permethrin, Dichlofluanid, Chlorpyrifos...	Holz	mg/kg	< 0,2	0,2 - 5	5 - 100	> 100
	Staub	mg/kg	< 0,2	0,2 - 1	1 - 5	> 5
PCB, Flammschutzmittel	Staub	mg/kg	< 0,1	0,1 - 1	1 - 10	> 10
PAK	Staub	mg/kg	< 0,5	0,5 - 5	5 - 50	> 50
Weichmacher	Staub	mg/kg	< 100	100 - 250	250 - 500	> 500

Werte nur für chlorierte Flammschutzmittel; Werte nur für an Staub adsorbierte Weichmacher (Gesamtgehalt: x 3)
PCB nach LAGA; PAK nach EPA; PCP-Verbot: 5 mg/kg, BGA: 1000 ng/m^3 , ARGE-Bau: 100 ng/m^3 , 1 mg/kg (Staub)

6 RAUMKLIMA (Temperatur, Feuchte, Kohlendioxid, Luftionen, Gerüche...)

Relative Luftfeuchte in Prozent % r.F. | 40 - 60 | < 40 / > 60 | < 30 / > 70 | < 20 / > 80 |

Kohlendioxid in parts per million ppm | < 500 | 500 - 700 | 700 - 1000 | > 1000 |

MAK-Grenzwert: 5000 ppm; USA-Grenzwert Arbeitsplatz: 1000 ppm; Natur: Land ~ 360 ppm, Stadt ~ 400-500 ppm

Kleinionen pro Kubikzentimeter Luft $/\text{cm}^3$ | > 500 | 200 - 500 | 100 - 200 | < 100 |

Natur: Meer > 3000/ cm^3 , Reinluftgebiet 2000/ cm^3 , Stadt < 1000/ cm^3 , Raum mit Synthetik < 100/ cm^3 , Smog < 50/ cm^3

Luftelektrizität in Volt pro Meter V/m | < 100 | 100 - 500 | 500 - 2000 | > 2000 |

DIN/VDE 0848: Arbeit 40.000 V/m , Bevölkerung 10.000 V/m ; Natur: ~ 50-200 V/m ; Föhn/Gewitter: ~ 1000-10.000 V/m

C PILZE, BAKTERIEN, ALLERGENE

1 SCHIMMELPILZE und deren Sporen sowie Stoffwechselprodukte

Die **Schimmelpilzzahlen** in der Raumluft sollten **deutlich** unter den im Freien bzw. im Bereich von unbelasteten Vergleichsräumen liegen. Die **Schimmelpilzarten** in der Raumluft sollten sich **nicht** wesentlich von den im Freien unterscheiden. Speziell **krankmachende** Keime, z.B. Schimmelpilze wie Aspergillus oder Stachybotrys, Hefepilze wie Candida oder Cryptococcus und coliforme Bakterien, sollten in Räumen **nicht** oder nur minimal nachweisbar sein. Jedem **Verdacht** auf mikrobiellen Befall (Gebäudeanamnese, Bauschäden, Feuchte, Gerüche, Gesundheitssymptome, feuchteindizierende Pilze oder Bakterien...) sollte darüber hinaus nachgegangen werden.

Ergänzend zu diesen maßgeblichen Bewertungskriterien können je nach klimatischen, geographischen und raumhygienischen Gegebenheiten folgende Orientierungswerte herangezogen werden, und zwar bei Einsatz von YM-Baubiologie-Agar und Bebrütung bei 20-24 °C sowie relativ niedrigen Außenluftkonzentrationen unter 500-1000/ m^3 :

Sporen (KBE) pro Kubikmeter Luft	$/\text{m}^3$	< 200	200 - 500	500 - 1000	> 1000
pro Quadratdezimeter Fläche	$/\text{dm}^2$	< 20	20 - 50	50 - 100	> 100

WHO: **Pathogene** und **toxigene** Pilze sind in der Innenraumluft **nicht** zu akzeptieren, ab 50/ m^3 einer Pilzart ist nach Quellen zu suchen; bis 500/ m^3 sind bei einer Mischung umwelttypischer Pilzarten (z.B. Cladosporium) zu vertreten.

Keine Anomalie entspricht natürlichen Umweltmaßstäben oder dem häufig anzutreffenden und nahezu unausweichlichen Mindestmaß zivilisatorischer Einflüsse.

Schwache Anomalie heißt: Im Sinne einer Vorsorge und mit Rücksicht auf besonders empfindliche oder kranke Menschen sollten langfristig Sanierungen durchgeführt werden, wann immer es geht.

Starke Anomalien sind aus baubiologischer Sicht nicht mehr zu akzeptieren. Es besteht Handlungsbedarf, Sanierungen sollten zügig durchgeführt werden.

Extreme Anomalien bedürfen konsequenter und kurzfristiger Sanierung. Hier werden teilweise schon internationale Richtwerte und Empfehlungen für Arbeitsplätze erreicht oder überschritten.

Prinzipiell gilt: Jede machbare Risiko-Reduzierung ist anzustreben. Maßstab ist die Natur.